## Bauanleitung Cobra


Das Modell wendet sich an den fortgeschrittenen Modellbauer Die Anleitung ist deshalb auf das Wesentliche beschränkt. Die in der Anleitung beschriebenen Methoden haben sich bewährt, stellen aber nur eine Möglichkeit der Fertigstellung dar. Möglicherweise geht es anders oder gar besser.

Die Schaumstoffkerne an Leitwerken und Flügel dürfen nicht mit Lösungsmitteln oder Sekundenkleber in Berührung kommen.

- -Spannweite < 1495 mm
- Schwerpunkt 65 hinter Flügelvorderkante

## Flügel

- V-Form anschleifen, pro Flügelseite 80 mm
- Querruder auf Unterseite anzeichnen



- kurze Querruderschlitze mit Dremel schneiden
   langen Querruderschlitz ;mit Dremelscheibe in der Hand Kohlefaser einschneiden, darunter befindet sich das Kevlarscharnier



- Querruderschlitz auf Oberseite anzeichnen und mit Cutter trennen
- Querruder vorsichtig nach unten umschlagen und Ruderspalt anschleifen, Ruderausschlag nach oben ca. 12 mm




- Schacht für Servo auf Unterseite einarbeiten



-Schlitze für Servohorn und Durchführung Gestänge einarbeiten



- Durchführungen für Servokabel und Gestänge durch den Schaum mit heißem Stahldraht bohren
- Loch für Wurfstift in Flügel einarbeiten und einkleben



- Im Bereich der später zu bohrenden Löcher für die Flügelbefestigung (30 mm und 120 mm von Vorderkante aus gemessen) Schaum auf 10 mm Länge und 5 mm Tiefe auskratzen, mit Harz-Baumwollflocken-Gemisch füllen und Flügelhälften zusammenkleben



- Verstärkungsstreifen zurechtschneiden (ca. 40 mm breit) und aufkleben




- Befestigungslöcher bohren D = 4 mm (30 mm und 120 mm von Vorderkante aus gemessen)
- Servos, Gestänge und Ruderhörner einbauen
- Servoschachtabdeckung aus beiliegendem Plattenmaterial fertigen und aufkleben


HLW

-  $10\,\mathrm{und}\,40\,\mathrm{mm}$  von Nase aus gemessen jeweils 6 mm Loch durch das Leitwerk bohren und mit Harz-Microballon-Gemisch füllen




- nach dem Aushärten Befestigungslöcher (2mm) bohren





- Ruder schlitzen und Ruderhorn (mit Schlitz) auf Oberseite einkleben

- Ruder einschneiden und Ruderspalt auf rechter Seite (Linkshänder mit entsprechendem Leitwerk – LINKS) schleifen



- Ruder schlitzen und Ruderhorn (mit Bohrung) auf rechter Seite (Linkshänder auf linker Seite) einkleben

## Rumpf

- HLW-Baldachin entsprechend Profiloberseite des HLW zurechtschleifen



-  $10~\mathrm{und}~40~\mathrm{mm}$  hinter Vorderkante Schaum herauskratzen (ca $5~\mathrm{mm}$  tief) und mit mit Harz-Microballon-Gemisch füllen



- nach dem Aushärten
- CFK-Platte aufkleben





- 1,5 mm Löcher entsprechend CFK-Platte bohren und M2 Gewinde schneiden
- Baldachin an Kontur von Leitwerksträger schleifen, Anstellwinkel des HLW muss genau mit Achse des Leitwerksträgers übereinstimmen
  - Leitwerksträger schlitzen und SLW einkleben



- Loch für Seilzug Höhenruder in Baldachin bohren




- korrekte Lage des Baldahins anzeichnen und Schlitz für die Durchführung des Seilzuges Höhenruder im Leitwerksträger "dremeln" und Baldachin mit Leitwerksträger verkleben



- 10 mm lange PVC-Rohre (D innen 1 mm, außen 2 mm) in Ruder und Flosse mit Abstand von 40 mm einkleben. Es empfiehlt sich das Rohr im Ruder möglichst nah am Ruderhorn zu platzieren.





- Feder aus  $0.5~\mathrm{mm}$  Stahldraht biegen und in die Rohre stecken, Seitenruder muss nach links gedrückt werden, HLW auf "Drücken" stehen







- Kabinenausschnitt am Rumpfvorderteil freischneiden und versäubern
- Löcher an markierten Stellen an Flügelauflage bohren und M4 Gewinde schneiden
- Aussparungen für Servos in das Servobrett sägen und in den Rumpf einkleben
- Übergangsstücke Rumpf-Flügel zurechtschleifen und am Flügel verkleben
- Loch für Kabeldurchführung in Rumpf einarbeiten
- Leitwerksträger mit Rumpfvorderteil verkleben
- Servos einbauen und Seilzüge verlegen















Modellbau Claus Thiele Kleindittmannsdorfer Str. 5 01936 Großnaundorf

webmaster@modellbau-thiele.de www.modellbau-thiele.de